



Olio spray di alta qualità per ridurre le forze di attrito durante foratura, tornitura, fresatura o taglio. Impedisce il surriscaldamento degli utensili (punte e stampi). presto Olio per taglio lubrificando e proteggendo gli utensili utilizzati, riduce l'usura degli attrezzi, facilita le lavorazioni da eseguire

Campi di applicazione:

Taglio, segatura, tornitura, fresatura, foratura

N. ordine: 401114

Qualità & caratteristiche

Protegge e lubrifica l'utensile
Riduce l'usura dell'utensile
Non corrosivo
Senza silicone
Applicazione semplice

Dati fisici e chimici

Base: Olio minerale con additivi
Nome colore: trasparente, leggermente marrone
Surfaces: tool
Temperatura minima di esercizio : 5 °C
Temperatura massima di esercizio: 30 °C
Punto di infiammabilità: n.a.
Stabilità di conservazione: 10 anni
Contenuto: 400 ML

Istruzioni per l'uso

Portare la bomboletta a temperatura ambiente.
Temperatura di esercizio da 5° a 30°C.
Agitare la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso.
Spruzzare in abbondanza su utensili e materiali prima della lavorazione.
L'utensile/materiale deve rimanere sempre umido durante la lavorazione.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.